

ERGOMAT.COM



2025

Czujniki Bezpieczeństwa i Systemy Ostrzegawcze

Sygnalizuj Potencjalne Zagrożenie
Unikaj Kosztownych Wypadków
Chroń personel i produkty

Wykrywanie Pieszych

Unikaj niebezpiecznych kolizji między pieszymi a pojazdami.

Bezprzewodowy Czujnik Pieszych

Wydłużona żywotność baterii i magnetyczna podstawa.



Bezprzewodowy czujnik pieszych Ergomat, dostosowany do magazynów i zakładów produkcyjnych, optymalizuje bezpieczeństwo i efektywność. Zaprojektowany z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii, eliminuje konieczność kosztownych przyłączy zasilania, zapewniając ekonomiczne rozwiązanie dla instalacji i konserwacji. Dzięki magnetycznemu systemowi montażu czujnik dostosowuje się do różnych środowisk, oferując elastyczną instalację oraz precyzyjne rozwiązanie bezpieczeństwa dla każdego magazynu lub zakładu produkcyjnego.



Zalety:

- Czujnik nie wymaga zasilania
- Dłuższa żywotność baterii (3 lata)
- Czujnik może obracać się dla różnych zastosowań
- Czujnik może być zamontowany nad drzwiami, na końcu korytarzy regałowych, w przejściach itp.

Bezprzewodowy Czujnik Pieszych

Zawiera:

- Bezprzewodowy czujnik pieszego
- Dwustronny znak bezpieczeństwa LED 60cm x 60cm
- 1 odbiornik bezprzewodowy z dwoma wyjściami*
- Zasilacz 6 A i przedłużacz 3M

* urządzenia takiego jak, alarm dźwiękowy.



www.ergomat.com - info@ergomat.com

Ameryka Północna i Południowa: +1-440-282-4651 | Wielka Brytania (UE): +44 3308 280 084 | Dania: +45 702 21 840 | Niemcy: +49 9542 30 367-50 | Francja: +33 1 446 410 28 | Polska: +48 656 97 45

Wykrywanie Pieszych Unikaj niebezpiecznych kolizji między pieszymi a pojazdami.

IQSENSOR i Sygnalizacyjne Światło Bezpieczeństwa

 Obejrzyj Film o Produkcie



Ochrona przed ślepymi skrzyżowaniami: IQSensor został zaprojektowany, aby ostrzegać przed możliwymi kolizjami na ślepych skrzyżowaniach i wąskich skrzyżowaniach korytarzy. IQSensor & Signaling Safety Light montuje się za pomocą magnesu na dowolnej płaskiej powierzchni.

1. Pieszy przecina drogę
IQSensor Wyzwalanie Światła
Sygnalizacyjnego

2. Lampka sygnalizacyjna ostrzega
przed nadjeżdżającym ruchem

Zawiera:

- IQSensor
- Zasilana lampka sygnalizacyjna bezpieczeństwa z alarmem dźwiękowym
- połączeniowy o długości 15 m (od czujnika do lampki bezpieczeństwa) Obejrzyj wideo produktu



Sygnalizacja światła bezpieczeństwa z alarmem

Dostępny również jako czujnik kierunkowy

Czujnik kierunkowy nie aktywuje światła sygnalizacyjnego, gdy pieszy wchodzi w alejkę. Eliminuje fałszywe alerty o kolizji na skrzyżowaniach.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Ameryka Północna i Południowa: +1-440-282-4651 | Wielka Brytania (UE): +44 3308 280 084 | Dania: +45 702 21 840 | Niemcy: +49 9542 30 367-50 | Francja: +33 1 446 410 28 | Polska: +48 656 97 45

IQSENSOR i Znak bezpieczeństwa




Ochrona przed ślepych skrzyżowaniami: IQSensor został zaprojektowany, aby ostrzegać przed możliwymi kolizjami na ślepych skrzyżowaniach i wąskich skrzyżowaniach korytarzy. IQSensor & Znak bezpieczeństwa montuje się za pomocą magnesu na dowolnej płaskiej powierzchni.

1. Pieszy przecina drogę
IQSensor Wyzwalanie Światła
Sygnalizacyjnego

2. Znak bezpieczeństwa ostrzega przed nad-
jeżdżającym ruchem

Zawiera:

- IQSensor
- Znak bezpieczeństwa z alarmem dźwiękowym
- połączeniowy o długości 15 m (od czujnika do lampki bezpieczeństwa) Obejrzyj wideo produktu



IQSensor

Znak bezpieczeństwa z
alarmem



**Dostępny również jako czujnik
kierunkowy**

Czujnik kierunkowy nie aktywuje światła sygnalizacyjnego, gdy pieszy wchodzi w alejkę. Eliminuje fałszywe alerty o kolizji na skrzyżowaniach.



www.ergomat.com - info@ergomat.com

Wykrywanie Pieszych Unikaj niebezpiecznych kolizji między pieszymi a pojazdami.

IQMat i znak bezpieczeństwa LED

Ta mata wrażliwa na nacisk to kolejna ewolucja mat bezpieczeństwa. W połączeniu z naszymi innowacyjnymi znakami bezpieczeństwa LED, nacisk na matę IQ aktywuje nasz system bezpieczeństwa przy użyciu zastrzeżonej technologii Ergomat. Matę można dostosować za pomocą komunikatów bezpieczeństwa i pełnokolorowej grafiki.


IQMat jest dostępny w jednym profilu; Infinity Deluxe 60 x 90cm.

Wydłużona żywotność baterii:

- Wykorzystanie energii kinetycznej pozwala urządzeniu pozostać w trybie uśpienia przy niewielkim lub zerowym zużyciu. Pobudzony. Bateria nadajnika ma wieloletnią żywotność ze względu na pracę w trybie uśpienia w większości czasu.
- Mata wysyła sygnał do sparowanego urządzenia (ZNAK LED) i wraca do trybu uśpienia.

Zawiera:

- Bezprzewodowa mata IQMat
- Dwustronny znak bezpieczeństwa LED 60cm x 60cm
- 1 odbiornik bezprzewodowy
- Zasilacz 6 A i przedłużacz 3M




1. Pieszy wywiera nacisk na IQMat. IQMat aktywuje system bezpieczeństwa.



IQMat

2. system ostrzegawczy ostrzega pieszych / pojazdy o nadjeżdżającym ruchu pieszych.



Przełączniki Bezpieczeństwa RF i Znak Bezpieczeństwa LED


Elastyczność tego systemu wynika z faktu, że przełączniki bezpieczeństwa RF nie wymagają zasilania elektrycznego, co znacząco eliminuje koszty instalacji. Jeden sygnał przełącznika może aktywować pojedyncze lub wiele znaków, a wiele przełączników może zostać zaprogramowanych do aktywacji jednego znaku, chroniąc pieszych docierających do ruchliwego skrzyżowania z różnych kierunków.

Monitoruj **drzwi**, **bramkę ochronną** lub użyj **przycisku**, aby monitorować skrzyżowanie, na którym nie ma bramek ani drzwi.




Przełącznik Bramkowy

Przełącznik RF do montażu wstecznego w bramce bezpieczeństwa. Po aktywacji przełącznik bezprzewodowo włączy świetlny znak bezpieczeństwa Ergomat LED.



Zamknięte



Otwarty

Przełącznik Drzwiowy

Przymocuj przełącznik do ramy drzwi, aby monitorować ich otwieranie i zamykanie. Gdy drzwi się otwierają, przełącznik zostaje aktywowany i bezprzewodowo włącza Ergomat Led Znak Bezpieczeństwa.



Zamknięte




Otwarty

Przycisk

Może być umieszczony w dowolnym miejscu w Twoim zakładzie. Po uruchomieniu przełącznika aktywuje się Ergomat Led Znak Bezpieczeństwa "Uwaga pieszy" informując o wejściu pieszego w strefę ruchu pojazdów.

Przełącznik Bramy



Funkcje

Wszystkie przełączniki i przyciski RF są zasilane wymienną baterią pastylkową o żywotności 3 lata. W przypadku przełączników RF nie są potrzebne spadki mocy.



Dodaj wiele przycisków RF do swojego czujnika bezpieczeństwa i zestawu z diodowym znakiem, aby rozszerzyć swoje potrzeby związane z bezpieczeństwem.

Znaki bezpieczeństwa LED są otoczone taśmami LED o wysokiej widoczności, które można zaprogramować tak, aby migły w różnych odstępach czasu lub pozostawały włączone przez określony czas.

Wykrywanie Pieszch Unikaj niebezpiecznych kolizji między pieszymi a pojazdami.

System rozpoznawania pieszch wózka widłowego z niebieskim światłem i alarmem

Ergomat **IQ Blue Light & Alarm** reaguje tylko na ludzi. Gdy osoba zostanie wykryta, niebieska linia zmieni się w czerwoną linię i uruchomi alarm dźwiękowy, aby ostrzec pieszch o potencjalnej kolizji. Zasięg można regulować, przechylając czujnik.


▶ Obejrzyj Film o Produkcie



Podwójny System Ostrzegawczy: Standardowe niebieskie światła opierają się tylko na niebieskim świetle, aby chronić przed kolizjami.

Ostrzeżenie wizualne: Po wykryciu pieszego niebieska linia zmieni się na migającą czerwoną linię.

Ostrzeżenie dźwiękowe: Po wykryciu pieszego czujnik uruchamia alarm dźwiękowy.



Brak wykrytego pieszego: Światło linii pozostaje niebieskie.



Wykryto pieszego: Światło linii zmienia się na migające czerwone i uruchamiany jest alarm dźwiękowy.



System Wykrywania Pieszych przez Wózek Widłowy


Jest zaawansowanym systemem wózków widłowych zapobiegającym wypadkom poprzez rozpoznawanie ludzkich kształtów. Gdy pieszy zostanie wykryty w "strefie niebezpiecznej", światła zmieniają kolor z zielonego na czerwony i rozlegnie się alarm dźwiękowy. System wyszukuje obrys człowieka, aby zapobiec potencjalnym kolizjom z poruszającymi się pojazdami.

▶ Obejrzyj Film o Produkcie



Pieszy wykryty w strefie detekcji

Nie wykryto pieszego



Wyświetlacz w kabinie podświetla pieszego.

Zawartość Systemu

4 zamontowane kamery



3 liniowe światła projekcyjne



1 monitor z ekranem dotykowym



1 Alarm Dźwiękowy



www.ergomat.com - info@ergomat.com

Czujnik Kolizji Wózka Widłowego (Czujnik Lidar 180°)


Czujnik kolizji wózka widłowego Ergomat jest używany w wózku widłowym w celu ochrony przed potencjalnymi kolizjami z innymi pojazdami, pieszymi lub nieruchomymi obiektami. Po aktywacji czujnik uruchomi wskazówkę wizualną, która zwiększa częstotliwość, gdy czujnik zbliża się do przeszkody. Alarm dźwiękowy jest uruchamiany, gdy przeszkoda znajdzie się w promieniu 0,76 m. Czujnik jest zasilany z zasilacza wózka widłowego i powinien być zainstalowany z tyłu wózka widłowego.



[▶ Obejrzyj Film o Produkcie](#)

Zawartość Systemu

- 1 czujnik kolizji wózka widłowego (czujnik lidarowy 180 °)
- Zintegrowana rama magnetyczna
- 3 panele oświetleniowe LED i
- Zasilany z zasilacza samochodowego




Aplikacja czujnika poziomego

Zintegrowana metalowa płyta do poziomego montażu bezpośrednio na wózku widłowym

Czujnik

Pojazd




Aplikacja czujnika pod kątem do podłogi

Wymagany montaż pod kątem (klient dostarcza wsporniki kątowe)

sensor

Pojazd



Korzyści


- Możliwość regulacji długości i szerokości: Prawa odległość, Lewa odległość i Odległość do przodu (ustawiane fabrycznie dla każdego projektu)
- Znajduje wszystko, co przechodzi w swoim polu widzenia: obiekty, pojazdy i pieszych
- W zestawie magnesy uziemiające dla łatwej instalacji na wózku widłowym. (może być również montowany na metalowych wspornikach – wspornik nie jest dołączony)

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Wykrywanie Pieszych Unikaj niebezpiecznych kolizji między pieszymi a pojazdami.

Dodatkowy czujnik dźwiękowy do niebieskich świateł wózka widłowego

Dodatkowy czujnik dźwiękowy został zaprojektowany jako czujnik modernizacyjny, który mocuje się do niebieskich świateł wózka widłowego. Czujnik jest ustawiony pod tym samym kątem co niebieskie światło i wychwytuje wszystkich pieszych lub inne przeszkody przed niebieskim światłem. Gdy czujnik jest aktywowany, uruchamiane jest ostrzeżenie dźwiękowe, ostrzegające o potencjalnych kolizjach.




Spraw, aby Twoje niebieskie oświetlenie punktowe wózka widłowego lub holownika było bardziej efektywne dzięki czujnikowi, który dostarcza sygnał dźwiękowy ostrzegający o przeszkodach na drodze pojazdu.



Wbudowany alarm dźwiękowy uruchamia się, gdy wiązka czujnika zostanie przerwana.

Regulowany czujnik do wykrywania zbliżających się przeszkód i kolizji.

Czujnik dźwiękowy dla niebieskiego punktu można zamontować na owalnym niebieskim świetle. Dostępne są uchwyty umożliwiające montaż na innych typach niebieskich świateł.



www.ergomat.com - info@ergomat.com

Czujnik Wejścia i Wyjścia dla Pieszch i Wózków Widłowych

Czujnik Ergomat In & Out został zaprojektowany w celu eliminacji fałszywych alarmów poprzez identyfikację, czy pieszy lub pojazd wchodzi na niebezpieczne skrzyżowanie, czy z niego wychodzi. Czujnik Ergomat In & Out występuje w dwóch wersjach: czujnik dla pieszch oraz XL In & Out sensor dla pojazdów.



Korzyści

- Mniej fałszywych alarmów (brak szumu tła)
- Wyjątkowa niezawodność
- Ostrzega tylko wtedy, gdy zbliża się niebezpieczeństwo

Czujnik wejścia i wyjścia pieszego

Zakres: 1.3M - 2.4M



1. 1. Czujnik kierunkowy wykrywa pieszego / wózek widłowy tylko wtedy, gdy pieszy / wózek zbliża się do pasa ruchu.

2. Migający znak LED „Uwaga pieszy” ostrzega pojazdy poruszające się w pasie ruchu o nadchodzącym ruchu pieszym.



Vehicle In & Out Sensor

Zakres: do 9M



Napęd korytarza

3. Czujnik kierunkowy nie aktywuje znaku LED, gdy pieszy / wózek widłowy opuszcza skrzyżowanie pasa ruchu, eliminując fałszywe alarmy na skrzyżowaniach.


www.ergomat.com - info@ergomat.com

Wykrywanie pojazdów

Unikaj niebezpiecznych kolizji między pojazdami i pieszymi na podłodze swojego obiektu.

Inteligentny Czujnik Pojazdu i Znak Bezpieczeństwa LED


Inteligentny czujnik pojazdu Ergomat został zaprojektowany do wykrywania ruchu pojazdów zbliżających się do czujnika w zastosowaniach przemysłowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Czujnik jest w stanie odrzucać ruch pieszych oraz ruch równoległy, ograniczając niepożądane wykrycia. Może być zaprogramowany do wykrywania wyłącznie pojazdów (z pominięciem poruszających się pieszych)



Znajduje tylko pojazdy! Wykorzystuje technologię Time of Flight!

Odbijaj się powoli, Nie wykryto pojazdu Odbijaj się szybko

wykryto pojazd Powoli, szybko



Inteligentny czujnik pojazdu ze znakiem bezpieczeństwa LED Stop & Go

Do wykrywania poruszających się pojazdów i ostrzegania pieszych o niebezpiecznych skrzyżowaniach. Znak GO jest zawsze włączony, dopóki pojazd nie zbliża się do skrzyżowania. Gdy pojazd zostanie wykryty - zapala się czerwony znak STOP.

[▶ Obejrzyj Film o Produkcie](#)

GO (biały tekst na zielonym tle), dolna część znaku.

STOP (biały tekst na czerwonym tle), górna część znaku.

Znajduje tylko pojazdy!

Ruch i „odbicie” pozwalają czujnikowi wykrywać pojazdy, a nie ludzi.



Inteligentny czujnik pojazdu



30cm x 60cm jednostronny
Znak bezpieczeństwa LED STOP / GO

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Wykrywanie pojazdów

Unikaj niebezpiecznych kolizji między pojazdami i pieszymi na podłodze swojego obiektu.

Czujniki Obecności do Niskiego Sufitu i Kurtyny Światłowej.

Czujnik Ergomat Low Overhead został stworzony, aby zapobiegać kolizjom poruszającego się sprzętu z nisko położonymi przeszkodami na obszarach do 24 x 24 metrów. Wykrywa wszystko w swojej strefie detekcji.


2 Regulowane Strefy Ostrzegawcze:

Strefa 1: znak LED i uruchamiany jest alarm dźwiękowy

Strefa 2: Wyzwalany jest znak LED



2 Aplikacje:



Niski Narzut



Kurtyna Światłowa

System zawiera: • Czujnik obecności • Pilot • Nadajnik

• Zasilacze (2 i 5 A)

• Znak LED 30 cm lub 60 cm



Czujnik XL

Mini Czujnik




Znak LED 30 cm lub 60 cm



Czujnika Obecności XL

Zakres: 24M - 24M




Funkcje

- Obudowa klasy NEMA 4 (wewnętrzna/zewnętrzna)
- Duże pole czujnika
- Pola detekcji są wysoce konfigurowalne
- Do aktywacji i wykrywania obecności
- Możliwość wykrywania lub ignorowania ruchu pieszego
- Wykorzystuje technologię pomiaru czasu lotu

Czujnik obecności Mini

Zakres: do 50M - 50M



Funkcje


- Zastosowania wewnętrzne
- Obudowa trudnopalna
- Pole czujnika 360°
- Do aktywacji i wykrywania obecności
- Wykorzystuje technologię pomiaru czasu lotu
- Działa w mocno oświetlonym otoczeniu

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Vehicle Assistance Sensor Protect vehicles & parts on your facility floor.

Czujnik obciążenia wózka widłowego z laserem do wyrównywania widel


Czujnik obciążenia wózka widłowego ERGOMAT zapobiega podnoszeniu widel, dopóki ładunek nie znajduje się w odległości 15cm od masztu, aby uniknąć przewrócenia. Czujnik odcina zasilanie do podnośnika za każdym razem, gdy wykryje ładunek niższy niż 1,2m i wyższy niż 15cm od masztu w naszej standardowej jednostce. Te parametry mogą być dostosowane w fabryce do specjalnych zastosowań, ale nie mogą być zmieniane w terenie.




Funkcje:

- Chroni przed upadkiem ładunku wózka widłowego
- Laser wskazuje położenie widel względem ładunku
- Zastosowania wewnętrzne. Działa w mocno oświetlonych miejscach.
- Łatwa instalacja
- Zasilanie z wózka widłowego
- Obudowa trudnopalna

Czujnik obciążenia wózka widłowego z laserem do wyrównywania widel



Widły są wyższe niż przepusty paletowe.



Widły są równe z przepustami paletowymi.

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Ameryka Północna i Południowa: +1-440-282-4651 | Wielka Brytania (UE): +44 3308 280 084 | Dania: +45 702 21 840 | Niemcy: +49 9542 30 367-50 | Francja: +33 1 446 410 28 | Polska: +48 656 97 45

Projektory Obrazu i Linii Bezpieczeństwa

Wirtualne Projektory Znaków Gobo zwiększają bezpieczeństwo, zastępując tradycyjne malowane lub oklejane taśmą znaki lub przejścia przez korytarze wyraźnymi, wyświetlanymi obrazami. Doskonale sprawdzają się w miejscach o słabym lub jasnym oświetleniu, strefach o dużym natężeniu ruchu, odcinkach wysokiego ryzyka i trudnych warunkach. W połączeniu z naszą opatentowaną technologią czujników projektory te stanowią kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa dla magazynów, zakładów produkcyjnych i obiektów przemysłowych.

Projektor gobo

Znaki ostrzegawcze, Stop, Ustąp pierwszeństwa, Zwolnij, Wózek widłowy, Przejście dla pieszych, Ciąg komunikacyjny, Strefa ograniczonego dostępu oraz inne projekcje bezpieczeństwa typu gobo zapewniają niezbędne oznakowanie w środowiskach przemysłowych.



Projektor liniowy



Wirtualne lasery liniowe eliminują konieczność konserwacji taśm i farb podłogowych, tworząc niezniszczalną linię posadzkową w środowiskach przemysłowych. Dostępne są kolory czerwony, zielony, niebieski i żółty, idealne w połączeniu z wirtualnymi znakami.



Wykrywa wózki widłowe i ostrzega pieszych: 2 inteligentne czujniki pojazdów, 3 projektory Gobo.

Brak wykrycia wózka widłowego w ciągu komunikacyjnym. Projektor Gobo nieprzerwanie wyświetla obraz przejścia dla pieszych.


Wózek widłowy wykryty przez czujnik. Czujnik dezaktywuje projekcję Gobo przejścia dla pieszych i aktywuje projekcję znaku „Stop” po obu stronach ciągu pieszego.



www.ergomat.com - info@ergomat.com

Znaki bezpieczeństwa LED, alarmy dźwiękowe i światła alarmowe

Oświetlane komunikaty bezpieczeństwa i sygnały dźwiękowe dla niebezpiecznych skrzyżowań, ciągów pieszych i pojazdów, stref niskiego sufitu oraz stref wejścia i wyjścia. **Dostępne tylko w Ameryce Północnej**



Znaki bezpieczeństwa LED (kostki jedno-, dwustronne i 4-stronne)

Standardowe opcje graficzne (w pełni niestandardowa grafika jest dostępna na życzenie)



Opcja 1

Opcja 2

Opcja 3

Opcja 4

Opcja 5

Opcja 6
Niskie koszty ogólne

Opcja 7
pionowa kurtyna świetlna,
pozioma kurtyna świetlna

Inne systemy ostrzegawcze (alarmy dźwiękowe, światła sygnalizacyjne, światła liniowe)



Alarm dźwiękowy

wymaga zasilania

Można sparować z:

Czujniki ruchu
czujniki wejścia i wyjścia
przełączniki/przyciski RF,
czujnik obecności pojazdu
Inteligentny czujnik pojazdu



Lampka alarmowa

wymaga zasilania

Można sparować z:

Czujniki ruchu
czujniki wejścia i wyjścia
przełączniki/przyciski RF
czujnik obecności pojazdu
Inteligentny czujnik pojazdu



Lampy Sygnalizacyjne - zasilane

baterijnie

(Brak spadków mocy)

Dostępne tylko w Ameryce Północnej



Projektor

wymaga zasilania

Można sparować z:

Czujniki ruchu
czujniki wejścia i wyjścia
przełączniki/przyciski RF
czujnik obecności pojazdu
Inteligentny czujnik pojazdu

www.ergomat.com - info@ergomat.com

Systemy bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb klienta

Nasz zespół projektowy ds. bezpieczeństwa LED współpracuje bezpośrednio z naszymi klientami w celu zaprojektowania systemu bezpieczeństwa, który spełnia specyficzne wymagania i preferencje klienta. System dostosowany do potrzeb klienta oferuje elastyczność w zakresie włączania określonych czujników, systemu ostrzegawczego lub elementów graficznych, które są zgodne z celami klienta w zakresie bezpieczeństwa.

Usługi sprzedażowe i projektowe


Konsultacja: Każdy klient jest wyjątkowy: jego sytuacje i wymagania są różne. Nasz zespół ds. bezpieczeństwa rozmawia bezpośrednio z klientem. Zdjęcia sytuacji, wymagania bezpieczeństwa

Projektowanie systemu bezpieczeństwa: Po zakończeniu konsultacji nasz zespół ds. bezpieczeństwa przystępuje do opracowania systemu dostosowanego do potrzeb klienta. Może to obejmować wizualizacje i/ lub schematy konfiguracji systemu, wyjaśnienie zastosowanych komponentów bezpieczeństwa oraz wstępną wycenę systemu.


Wsparcie: Twój główny punkt kontaktowy będzie zarządzał Twoimi zapytaniami, wątpliwościami i prośbami przez cały okres użytkowania produktu.

Instalacja: Wsparcie w instalacji systemu bezpieczeństwa obejmuje; Instrukcja parowania i instalacji oraz konsultacja telefoniczna. W przypadku bardziej złożonych systemów Ergomat może zaplanować instalację systemu bezpieczeństwa u jednego z naszych zaufanych instalatorów.

Schemat konstrukcyjny czujnika bezpieczeństwa



Obrazy projektowe czujników bezpieczeństwa (w razie potrzeby dołączane do złożonych pakietów projektowych)



ERGOMAT.COM

Ameryka Północna i Południowa: +1-877-374-6628
Europa: +44 7827 139 073

2025